

お知らせ information

注意

全自動洗濯機・二槽式洗濯機をご使用の皆さんへ
指を大げがする事故に気を付けてください

洗濯の際は、洗濯機・脱水槽が完全に停止してから洗濯物を取り出してください。止まる前に取り出そうとすると、洗濯物が指にからまり、大げがを(時には指を切断)します。ゆっくりにした回転でも危険です。

◇こんなときは故障のおそれがあります

- ・脱水途中にふたを開けても15秒以内に洗濯・脱水機が止まらないとき
- ・ふたロックが解除されて

も(脱水終了音が鳴っても)洗濯・脱水機が止まらないとき

速やかにご購入の販売店もしくは左記問い合わせ先までご相談ください。ただし機種によっては修理ができません場合がありますので、ご了承ください。

【一般社団法人日本電機工業会
洗濯機安全啓発活動参画会社】
問 LG Electronics Japan株式会社
0120-813-023

問 シャープ株式会社

0120-078-178
問 東芝ライフスタイル株式会社

0120-584-488
問 ハイアールアクアセールス株式会社

0120-880-292
問 パナソニック株式会社

0120-871-353
(二洋電機製は0276-161-9826)

問 日立アプライアンス株式会社
0120-3121-111

問 三菱電機株式会社

0120-139-365

◇受付時間：午前9時から午後5時まで(土曜日は除く)

※お問い合わせの際に提示された個人情報、当目的以外には使用しません。

扇風機の点検をしましょう

「あれ、おかしい」と思ったら、ご使用前に必ず点検してください。

- ・スイッチを入れてもファンが回らない。
- ・モーター部分が異常に熱

かったり、焦げ臭いにおいがする。など

発煙・発火のおそれがあります。すぐに電源プラグを抜いてください。再使用の際には、必ず販売店にご相談ください。

なお各社のカタログ、取扱説明書にご使用上の注意やお手入れ方法・点検方法などが記載されていますので、よくお読みになり、ご使用ください。

扇風機 de 快適ライフ

扇風機とエアコンを併用して、快適に過ごしましょう

エアコンの冷気を扇風機で部屋中に循環させることで、体感温度(肌で感じる温度)を下げ、いっそう涼しく感じられます。



こまちダムまつり 2014 開催



7月26日④に、こまちダムで「こまちダムまつり2014」を開催します。

ダムや浄水場の施設見学、巡視艇「こまち号」による巡視体験、海洋クラブによるカヌーやヨットの実演・体験、縄文ミサンガづくりなどのイベントを予定しています。

また地元の方々による出店も行う予定ですので、ぜひお越しください。

問 地域整備課 72-6936